

Der ASCII Code

	0		1		2		3		4		5		6		7	
	000	00	016	10	032	20	048	30	064	40	080	50	096	60	112	70
0	NUL		DLE		SP		0		@		P		'		p	
1	SOH		DC		!		1		A		Q		a		q	
2	STX		DC		□		2		B		R		b		r	
3	ETX		DC		#		3		C		S		c		s	
4	EOT		DC		\$		4		D		T		d		t	
5	ENQ		NAK		%		5		E		U		e		u	
6	ACK		SYN		&		6		F		V		f		v	
7	BEL		ETB		/		7		G		W		g		w	
8	BS		CAN		(8		H		X		h		x	
9	HT		EM)		9		I		Y		i		y	
A	LF		SUB		*		:		J		Z		j		z	
B	VT		ESC		+		;		K		[k		{	
C	FF		ES		,		<		L		\		l		:	
D	CR		GS		-		=		M]		m		}	
E	SO		RS		.		>		N		^		n		~	
F	SI		US		/		?		O		-		o		DEL	